

**FP401**

LA、BW系列桶蓋(50加侖)

**FP411**

SK系列桶蓋(50加侖)

**FP501**


壓力板(50加侖)

**FP101**


壓力板(5加侖)

壓力板規格表

型號	適用油桶	外徑尺寸	中間孔內徑
FP101	20L/5 加侖	278 mm	38 mm
FP501	200L/50 加侖	584 mm	38 mm

先將壓力板放入原裝桶中
碗中要填滿油

將桶身和底盤分離



放入原裝油桶

再將抽油管對準
壓力板中間孔安裝**未使用**吸取黃油後形成
中空，不易吸取**有使用**使用壓力板可使吸
力均勻，吸取順暢